


IK41 4G USB Dongle

Quick Start Guide



IK41VE1/IK41CQ1/IK41UC/IK41UD1

Safety and Use

We recommend that you read this chapter carefully before using this device. The manufacturer disclaims any liability for damage, which may result because of improper use of this device or from use contrary to the instructions contained herein.



Do not switch on your device when its use is prohibited or when using the device may cause interference or danger.



Follow rules or regulations in hospitals and health care facilities. Switch off your device near medical apparatuses.



Switch off your device while on an aircraft. The device may cause interference to aircraft control signals.



Switch off your device near high-precision electronic devices. The device may affect the performance of these devices.



Do not attempt to disassemble your device or its accessories. Only qualified personnel are allowed to service or repair the device.



Do not place magnetic storage media near your device. Radiation from the device may erase the information stored on them.



Do not subject your device to high temperatures or use it in a place with flammable gas such as a petrol station.



Keep your device and its accessories away from children. Do not allow children to use your device without supervision.



Do not place your device or its accessories in containers with a strong electromagnetic field.



Observe the laws or regulations on device use. Respect others' privacy and legal rights when using your device.

It is recommended that the equipment only be used in an environment where the temperature is between -10°C and 55°C and humidity is between 5% to 95%.

Package Contents



IK41 4G USB Dongle




Quick Start Guide



Safety and Warranty Information


Getting to Know Your Modem

- ① Cap
- ② USB interface
- ③ Indicator LED
- ④ SIM Card Slot
- ⑤ TS9 external antenna interface x 2



How to start your modem

Step 1: Insert SIM card into the device.



Step 2: Plug into Computer.

Step 3: Software will auto-install. Once installation is complete, your modem is ready for use.

Notes:

- Do not remove the SIM card when modem is in use.
- If connection fails, access <http://192.168.1.1> to check the status.
- If you cannot access <http://192.168.1.1>, disconnect from all networks, remove and re-insert the modem, or restart your computer.

LED Indicator Description

LED Indicator	Description (state)
Solid lilac	Power supply finished
Fast flashing red (5Hz)	Searching for available network
Solid red	Network is not available
Slow flashing blue (1Hz)	Registering with LTE network
Solid blue	Registered with LTE network
Slow flashing orange (1Hz)	Registering with 3G network
Solid orange	Registered with 3G network
Slow flashing green (1Hz)	Registering with 2G network
Solid green	Registered with 2G network


Quick Setup

Open your browser and go to <http://192.168.1.1> to enter the home page.

Click "Settings" to configure the basic settings.

IK41 4G USB Dongle

Guide de démarrage rapide



IK41VE1/IK41CQ1/IK41UC/IK41UD1

Précautions d'emploi

Avant d'utiliser cet appareil, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation de cet appareil ou d'un usage non conforme aux instructions du présent guide.



N'allumez pas votre appareil lorsque l'utilisation de ce dernier est interdite ou lorsque cette utilisation pourrait engendrer des interférences ou entraîner un danger.



Respectez les règles ou les règlements dans les hôpitaux ou les établissements de soins de santé. Éteignez votre appareil lorsque vous êtes à proximité d'appareils médicaux.



Éteignez votre appareil lorsque vous êtes dans un avion. L'appareil peut engendrer des interférences dans les signaux de réglage de l'avion.



Éteignez votre appareil lorsque vous êtes à proximité d'appareils électroniques de haute précision. Cet appareil pourra affecter la performance de ces appareils.



N'essayez pas de démonter l'appareil ou ses accessoires. Seul du personnel qualifié est autorisé à entretenir ou à réparer l'appareil.



Ne placez pas de médias de stockage magnétiques à proximité de votre appareil. La radiation émise par l'appareil pourrait effacer l'information stockée sur ces médias.



Ne placez pas votre appareil dans un endroit soumis à des températures élevées et ne l'utilisez pas dans un endroit où l'on trouve des gaz inflammables comme dans un poste d'essence.



Gardez votre appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil sans surveillance.



Ne placez pas votre appareil ou ses accessoires dans des contenants soumis à de fortes perturbations électromagnétiques.



Respectez les lois ou les règlements concernant l'utilisation des appareils. Respectez la vie privée et les droits juridiques des autres lorsque vous utilisez votre appareil.

L'on recommande que l'équipement ne soit utilisé que dans un environnement dont la température varie entre -10 °C et 55 °C avec un niveau d'humidité variant entre 5 % et 95 %.

Contenu de l'emballage



IK41 4G USB Dongle




Guide de démarrage rapide



Consignes de sécurité et renseignements sur la garantie


Apprendre à connaître votre modem

- ① Bouchon
- ② Interface USB
- ③ Indicateur à DEL
- ④ Fente pour carte SIM
- ⑤ Interface d'antenne externe TS9 x 2



Comment démarrer votre modem

Étape 1 : Insérer la carte SIM dans l'appareil.



Étape 2 : Brancher sur l'ordinateur.

Étape 3 : Le logiciel s'installera automatiquement. Une fois l'installation terminée, votre modem est prêt à être utilisé.

Remarques :

- Ne pas retirer la carte SIM lorsque le modem est utilisé.
- En cas d'échec de la connexion, consulter <http://192.168.1.1> pour vérifier l'état.
- En cas d'impossibilité d'accéder à <http://192.168.1.1>, il faut se déconnecter de tous les réseaux, retirer et réinstaller le modem ou redémarrer l'ordinateur.

Description de l'indicateur à DEL

Indicateur à DEL	Description (état)
Lilas fixe	Alimentation terminée
Voyant rouge à clignotement rapide (5Hz)	Recherche d'un réseau disponible
Rouge fixe	Réseau non disponible
Voyant bleu à clignotement lent (1Hz)	Enregistrement au réseau LTE
Bleu fixe	Enregistré au réseau LTE
Voyant orange à clignotement lent (1Hz)	Enregistrement au réseau 3G
Orange fixe	Enregistré au réseau 3G
Voyant vert à clignotement lent (1Hz)	Enregistrement au réseau 2G
Vert fixe	Enregistré au réseau 2G

Configuration rapide

Ouvrez votre navigateur et allez sur <http://192.168.1.1> pour accéder à la page d'accueil.

Cliquez sur « Paramètre » pour configurer les paramètres de base.



CJB1PT5LCAAA