

COMMANDE D'ALTERNAT DÉPORTÉE AU GUIDON SANS-FIL GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE



Ce boîtier vous permet de déporté sans fil la commande d'alternat de votre terminal portatif équipé d'un récepteur Comufrance compatible.

Pour passer votre radio en émission, appuyer sur l'alternat ① et parler dans votre micro. Pour revenir en mode réception, lâcher l'alternat.

Les appareils sont livrés appairés et identifiés. La modification de l'appairage est possible : Lancer la procédure d'appairage sur l'accessoire compatible de votre choix, (Se reporter à son mode d'emploi) puis appuyer sur les boutons ① et ② environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED témoin ③ clignote lentement.

Une fois l'appairage réussi, le témoin lumineux devrait clignoter 5 fois rapidement. Dans le cas contraire, recommencer l'opération. lancer la procédure d'appairage sur l'émetteur RF.

Veiller à tenir le produit en bon état de fonctionnement.

Inspecter régulièrement l'état des organes extérieurs (câble et prise de raccordement).

Le boîtier émetteur est alimenté par 2 piles AAA fournies. Lorsque la LED témoin de l'émetteur reste allumée environ 1 seconde après le relâché de la commande d'alternat, cela signifie que les piles seront bientôt épuisées. Il convient de les changer rapidement. Pour ce faire, dévisser les 4 vis du boîtier.

COMUFRANCE