

MICRO DÉPORTÉ BLUETOOTH POUR TPH900 ET AGNET GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE



Lors de la première utilisation, le micro déporté doit être mis dans le mode AGNET ou TPH900 selon et être associé en bluetooth à votre appareil. (voir paragraphes correspondants)

Allumez l'appareil en appuyant longuement sur le bouton ④. Le voyant ⑧ clignotera rapidement :

- 1 fois si l'interface est en mode TPH900,
- 2 fois si l'interface est en mode AGNET,

avant de s'allumer plus longuement. Elle émettra un bip régulier dans l'accessoire connectée à la prise ⑤ indiquant la recherche du téléphone ou de la radio.

Pour émettre, appuyer sur la commande d'alternat ① (ou en mode AGNET sur ① ou ②, selon le canal désiré) et parler dans le micro ⑧. Pour repasser en mode réception, relâchez le bouton.

Le bouton ③ vous permettra de régler le volume à votre guise.

Mode AGNET uniquement : Lors de la réception d'un appel, un appui court la commande d'alternat ① permet de décrocher alors qu'un appui long rejette l'appel. Une fois la communication établie, un appui sur ce même bouton raccrochera l'appel.

Pour passer un appel, utiliser directement le téléphone, dans ce cas, pour raccrocher il sera nécessaire d'utiliser également le téléphone.

En cas de batterie faible, un bip est émis toutes les 20 secondes. Pour recharger, connecter le chargeur fourni à la prise aimantée à l'arrière. Pendant la charge, la LED de charge ⑦ s'allume en rouge puis s'allume en vert une fois le rechargement terminé.

Changement de mode

Afin que le micro déporté communique correctement avec votre appareil, il est nécessaire de le placer dans le bon mode lors de la première utilisation :

- Mode TPH900 : Poire éteinte, maintenir Volume- appuyé et allumer le micro HP.
- Mode AGNET : Poire éteinte, maintenir Volume+ appuyé et allumer le micro HP.

Appairage Bluetooth

Allumer le micro déporté, lancer une recherche d'appareil bluetooth sur votre radio ou téléphone, puis appuyer simultanément sur les touches ② et Volume + ③ jusqu'à ce que le voyant ⑧ clignote en bleu. Le nom bluetooth présent sur l'étiquette à l'arrière du produit (format MM00000) apparaîtra sur le téléphone, sélectionner cet appareil.

Une fois la connexion réussie, une séquence audio sera transmise dans le haut parleur et la LED ⑧ restera allumée pendant 10 secondes. La poire entrera alors en fonctionnement. Si l'appairage échoue, la LED ⑧ s'arrêtera simplement de clignoter. Recommencer alors l'opération.

Note : Selon les modèles d'appareil, il arrive que la connexion ne se fasse pas après l'association. Dans ce cas, désactiver et réactiver la connexion bluetooth de votre appareil.

Appairage BLE

Sur AGNET, l'activation du PTT2 nécessite un appairage BLE. Pour ce faire, connecter la poire et votre téléphone en bluetooth puis lancer une recherche de bouton sans fil dans AGNET dans le menu Paramètres > Accessoires > Accessoires BLE sans fil